



OHJE TAVARANTOIMITTAJILLE / KULJETTAJILLE

**Saapuvan tavaran toimitukset
ja kuormien purkaminen
Elementit-E Oy:n työmailla
sekä tehdasalueella**

OHJEET TOIMITUKSISTA JA KUORMIEN PURKAMISESTA

Kalusto ja kuorma

Aliurakoitsijan, tavarantoimittajan ja kuljetusliikkeen (myöhemmin toimittajan) tulee noudattaa työmaan antamia ohjeita. Toimittaja/kuljettaja tarkistaa työmaateiden ja purkupaikkojen kunnan ennen toimittamista ja varmistaa, että työmaan purkukalustoa voidaan käyttää lastin purkamiseen.

Toimittajan tulee noudattaa tilaajan ohjeita materiaalien pakkaamisesta, merkitsemisestä ja laastusjärjestyksestä. Toimittaja vastaa aina siitä, että työmaalle ja tehtaalle toimitettavat materiaalit on lastattu oikein ja ne ovat turvallisesti purettavissa.

- Nippujen välissä ei ole lunta tai jäätä eivätkä materiaalit eivät ole jäätyneet kiinni toisiinsa.
- Talvella muoviin pakattavissa materiaaleissa käytetään esim. karhennettua muovia tai kumilevyjä aluspuiden alla, jotta kitka paranisi.
- Nippujen ja lavojen tulee aina kestää trukkikäsittely ja nosto nosturilla.

Toimittaja varmistaa, että todellinen paino vastaa rahtikirjaan / lähetysluetteloon merkittyä painoa. Kuljettajan on pyydyttävä tilaajalta vastaanottokuittaus rahtikirjaan kuorman purkamisen jälkeen.

Saapuminen työmaalle tai tehtaalle

Varaston vastaanottoaika tehtaalla on maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 16.00. Työmaatoimituksista sovitaan työnjohdon kanssa etukäteen.

Sovittu saapumisaika merkitään rahtikirjaan. Kuormaa ei saa purkaa sovittun saapumisajan ulkopuolella (esim. ilman vastaanottoa). Tilaajalla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta työmaalle väärään aikaan saapuvaa kuormaa.

Työmaalle saapuessaan kuljettajan tulee ilmoittautua työmaatoimistoon ja tehtaalla tavarantoimitukseen. Kuorma voidaan purkaa vain tilaajan osoittamaan paikkaan.

Suojavälineet

Työmaan ja tehtaan turvallisuusmääräykset henkilökohtaisten suojavälineiden käytöstä koskevat myös kuljettajia.

Työmaalla ja tehdasalueella on aina käytettävä:

- Leukahihmallista suojakypärää
- Työhön soveltuvia suojäkäsineitä
- Turvajalkineita
- Heijastavaa varoitusvaatetta vähintään vartalon yläosassa
- Kuvallista henkilökorttia, johon on merkitty veronumero.
- Työmaalla (ei pakollista tehdasalueella) on käytettävä myös silmäsuojaimia.

Kuorma-autossa tulee olla toimiva peruutushälytin.

Kuorman purkamisen riskinarviointi

Kuljettaja arvioi yhdessä vastaanottajan kanssa kuorman purkamisen mahdollisesti liittyvät vaarat ennen aloitusta ja miettivät väistämissuunnan siltä varalta, että kuorma lähtisi siirtymään kuormasiteitä avattaessa.

Kuljettajan on tarkistettava kuorman tasapaino ja varmistettava, ettei kuorma ole kuljetuksen aikana siirtynyt tai hajonnut.

Mahdolliset vauriot tavarassa tai pakkauksissa merkitään siirtoasia-/kuormakirjaan kohtaan varaumat ja kuljettaja vahvistaa sen allekirjoituksella. Kuljettajan on mietittävä turvallisjärjestys avata kuormasiteet ja avattava ne aina itse.

Jos kuormaa ei voida toimittajasta johtuvista syistä purkaa työmaalle turvallisesti, se jätetään purkamatta ja ajatetaan takaisin toimittajalle uudelleenlastattavaksi ja sovitaan uusi purkuaika.

Toimittajan on huolehdittava, että nostoapuvälineet ovat aina toimintakuntoisia. Nostoliinoja ei saa käyttää terävien kappaleiden, kuten metallipalkkien, nostamiseen.

Esineiden putoamisvaara-alueet on rajattava siten, että ulkopuoliset eivät pääse tai joudu vaara-alueelle.

Vaaratilanteet ja onnettomuudet

Toimittajan / kuljetusliikkeen on ilmoitettava tilaajalle kaikki työmaalla tapahtuneet työtapaturmat sekä ympäristövahingot.

Ongelmatilanteet

Elementit-E Oy:llä on oikeus poistaa työmaalta ja tehdasalueelta tai estää sinne pääsy henkilöiltä, jotka eivät noudata annettuja ohjeita. Toimittaja tai kuljetusliike lähettää työhön toisen työntekijän.

Poistuminen työmaalta

Kuljettaja ja vastaanottaja varmistavat, että kuormankiinnitysvälineet on kiinnitetty oikein ennen ajoneuvon poistumista. Vastaanottaja antaa ohjeet poistumisreitistä.

16.5.2019

Elementit-E Oy